


# 取扱説明書


## ■各部の名称・ご使用方法

- ① 付属のACアダプタを家庭用コンセント(AC100V)に差し込んでください。
- ② ベース部のジャックに接続プラグをしっかりと奥まで差し込んでください。
- ③ スイッチを押すと、最も暗い1段階目の明るさで点灯します。さらに押すごとに2段階目、3段階目と明るさを増し、4回目に消灯します。




## ■ご使用上の注意

フレキシブルアームは硬鋼線と真鍮で出来ており非常に丈夫です。正常にご使用している限り2万回以上の曲げにも耐えます。しかし、一か所に集中する曲げ方をしますと、その部分が折れたり柔らかくなってしまいます。



フレキシブルアーム全体で  
ゆるやかに曲げてください。



一か所だけに集中させる  
曲げ方はおやめください。



このように破損する  
場合があります。

